

Station FRANSAT



Série CNC QPSK/COFDM

- **CONCEPTION COMPACTE / MODULAIRE**
- **NORMES DVB-S - DVB-S2 / SD-HD**
- **PROGRAMMATION FRANSAT**
- **LIVRÉE PROGRAMMÉE FRANSAT**
- **MENU INTUITIF**
- **FONCTION LCN**
- **DÉMULTIPLIXEUR D'ENTRÉE**
- **LIVRÉE AVEC TÉLÉCOMMANDE ET CORDON OSD**
- **FAIBLE CONSOMMATION**



Dimensions en mm (L x H x P) : 301 x 253 x 215



Doc CNC V2.0 - 12092011

LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE

www.fransat.fr

via
eutelsat

COORDONNÉES DE VOTRE INSTALLATEUR TRIAX

ENSEMBLES CONFIGURÉS USINE

CONFIGURATION USINE

Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale

CNC 300	Référence 366200	
----------------	---------------------	--

CONFIGURATION USINE

Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale + 4 chaînes HD + 5 chaînes TV

CNC 301	Référence 366201	

CONFIGURATION USINE

Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale + 5 FR3 régions FS6 + 2 chaînes TV + 8 radios

CNC 400	Référence 366202	
Variante FR3 régions FS7		<p>CONFIGURATION USINE + PROGRAMMATION INSTALLATEUR FS6 en FS7 Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale + 4 FR3 régions FS7 + 4 chaînes TV</p>

CONFIGURATION USINE

Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale + 4 chaînes HD + 5 FR3 régions FS6 + 7 chaînes TV + 8 radios

CNC 401	Référence 366203	
Variante FR3 régions FS7		
		<p>CONFIGURATION USINE + PROGRAMMATION INSTALLATEUR FS6 en FS7 Version 19 programmes TNT incluant FR3 Nationale + 4 chaînes HD + 4 FR3 régions FS7 + 9 chaînes TV</p>

La liste des chaînes en date du 20 mai 2011 est susceptible d'évolution.

ELEMENTS SEPARES

Type	Références	Désignation
CNC 006	366199	Châssis 6 emplacements. Intègre l'unité de programmation, alimentation et multiplexage
TQC 001	366100	Module 1 entrée QPSK-8PSK / sortie 1 modulateur COFDM (FTA)
TQC 101	366101	Module 1 entrée QPSK-8PSK / sortie 1 modulateur COFDM / CI
TQC 102	366102	Module 1 entrée QPSK-8PSK / sortie 2 modulateurs COFDM / CI
CCF 001	368106	CAM FRANSAT PRO + Carte des droits